

**Uitgave datum** : 22 mei 2006  
**Onderwerp** : Vastzetprocedure cilinderkopbouten  
**Geldig voor** : Chrysler Voyager III 2.5 CRD

---

De cilinderkopbouten van de 2.5 CRD motor in de Chrysler Voyager type III dienen als volgt vastgezet te worden:

- Altijd nieuwe cilinderkopbouten gebruiken
- De cilinderkopbouten dienen met motorolie ingesmeerd te worden.
- In numerieke volgorde vastdraaien met 30 Nm.
- Hierna alle bouten 50 graden vaster zetten in 4-5-6-7-8-9-10-1-2-3-11-12-13-14-15-16-17-18 volgorde.
- Als laatste alle bouten in numerieke volgorde 75 graden vaster zetten.

