

**Uitgave datum** : 22 mei 2006  
**Onderwerp** : Aanhaalmomenten krukspoelie  
**Geldig voor** : Opel Omega 2.0 DTI 16V, X20DTH

---

Voor de X20DTH (2.0 DTI 16V) motoren in de Omega zijn in EGIS verkeerde aanhaalmomenten opgenomen.

- Voor het vastzetten van de krukspoelie moet de volgende procedure aangehouden worden:
  1. Centrale bout met 150Nm aanhalen
  2. Hierna 45 graden aanhalen
  3. Als laatste 15 graden aanhalenLet op dat een nieuwe bout gebruikt moet worden!