

Uitgave datum : 12 december 2003
Onderwerp : Landspecifieke distributie intervallen
Geldig voor : Alle Daihatsu modellen

- Bij alle Daihatsu modellen met een 10.000 km onderhoudsinterval dient de distributieriem elke 80.000 km of 48 maanden vervangen te worden.
- Bij alle Daihatsu modellen met een 15.000 km onderhoudsinterval dient de distributieriem elke 90.000 km of 60 maanden vervangen te worden.